



RAZER LEVIATHAN V2

GUIA PRINCIPAL

Amplifique seu setup de todas as maneiras imagináveis com o **Razer Leviathan V2**, uma soundbar e subwoofer gamer com vários drivers equipada com THX® Spatial Audio e Razer Chroma™ RGB. Vivencie uma imersão sem igual tanto na imagem quanto no som com o suporte do Bluetooth 5.2 de baixa latência para garantir um uso ininterrupto no PC e em dispositivos móveis.

CONTEÚDO


1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA	6
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	7
4. PRIMEIROS PASSOS	8
5. USO DA SOUNDBAR	13
6. CONFIGURANDO O RAZER LEVIATHAN V2 ATRAVÉS DO RAZER SYNAPSE	17
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO	28
8. INFORMAÇÕES LEGAIS	29

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Leviathan V2


PARTE SUPERIOR



PARTE FRONTAL




PARTE TRASEIRA



- A. Botão Fonte
- B. Botão Bluetooth
- C. Botão liga/desliga
- D. Botões de controle de volume
- E. Iluminação da soundbar gerada por Razer Chroma™ RGB
- F. Porta de alimentação
- G. Porta Type-C
- H. Porta de saída do subwoofer


- Subwoofer



I. Porta de graves traseira

J. Conector do subwoofer

- Cabo Type-C para Type-A



- Pés removíveis para o ajuste do ângulo da soundbar




Pés planos (pré-instalados)



Pés elevados

- Adaptador de alimentação + cabo de alimentação da região



- Guia de informações importantes sobre o produto

DO QUE VOCÊ PRECISA

Requisitos do produto

- Porta USB-A
- OU
- Dispositivos com conectividade Bluetooth 5.0

Requisitos do Razer Synapse


- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

Requisitos do aplicativo Razer Audio / Razer Chroma RGB

- Dispositivo iOS 12 / Android 8.1 Oreo (ou superior) com conectividade Bluetooth 5.0
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo

2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, com garantia limitada de 1 ano. Agora, maximize seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em razerid.razer.com



Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte Razer em support.razer.com


3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Razer Chroma™ RGB (18 zonas)
- THX® Spatial Audio (com base em PC através do Razer Synapse 3)
- Bluetooth 5.2 (baixa latência de 60 ms)
- Entrada de áudio USB
- Subwoofer com fio
- Aplicativo Razer Audio
- Aplicativo Razer Chroma RGB
- EQ de 10 bandas personalizado
- Pés elevados na soundbar
- 500 mm de comprimento, para se acomodar embaixo do monitor
- Seletor rápido de fone de ouvido
- Resposta de frequência: 45 Hz – 20 kHz
- Potência de entrada: Adaptador de alimentação externo de 65 W
- Alimentação: 65 W
- Tamanhos dos drivers – Diâmetros (mm):
- Drivers de amplitude completa: 2 x 2,0 x 4,0" / 48 x 95 mm
 - Drivers dos tweeters: 2 x 0,75" / 20 mm
 - Drivers dos radiadores passivos: 2 x 1,7 x 5,3" / 43 x 135 mm
 - Subwoofer tipo down-firing: 1 x 5,5" / 140 mm
 - Tipo de driver: Drivers com amplitude completa, drivers dos tweeters, drivers dos radiadores passivos e driver do subwoofer
- Peso:
 - Soundbar: 3,08 lbs / 1,4 kg
 - Subwoofer: 6,61 lbs / 3,0 kg
- Dimensões:
 - Soundbar: 19,7 x 3,6 x 3,3" / 500 x 91,3 x 84 mm
 - Subwoofer: 8,67 x 8,67 x 9,5" / 220 x 220 x 241,5 mm
- Compatibilidade:
 - Conexão Bluetooth
 - Conexão USB para PC

4. PRIMEIROS PASSOS


INSTALAÇÃO

1. Posicione a soundbar e o subwoofer em uma superfície plana e estável conforme necessário no seu setup.




Recomenda-se posicionar o subwoofer no chão, independentemente do posicionamento da soundbar.

2. Conecte o subwoofer à porta de saída do subwoofer da soundbar.



Não se esqueça de pressionar o clipe de retenção do conector antes de encaixar/desencaixar o conector do subwoofer.


3. Com o cabo de alimentação apropriado conectado ao adaptador de alimentação, insira o plugue de CA em uma tomada e conecte-o à porta de alimentação da Razer Leviathan V2.




CONEXÃO DA SOUNDBAR

A um computador com o modo PC


1. Conecte a soundbar a qualquer uma das portas USB-A do computador usando o cabo Type-C para Type-A incluso.



2. Pressione o botão Liga/Desliga para ligar a soundbar. O botão Liga/Desliga e o botão Fonte se acenderão em verde, para mostrar que a soundbar está ligada e no modo PC.



3. No computador, clique com o botão direito no ícone de som da bandeja do sistema e, em seguida, selecione **Abrir Configurações de Som**.



4. Na janela **Som**, defina a **Razer Leviathan V2** como dispositivo de **Saída** padrão.

Sound

Output


Choose your output device

Razer Leviathan V2


A Razer Leviathan V2 já está pronta para o uso no Modo PC.

A outros dispositivos com o modo Bluetooth


1. Pressione o botão Liga/Desliga para ligar a soundbar. O botão Liga/Desliga se acenderá, para indicar que a soundbar está ligada.



2. Pressione o botão Bluetooth para entrar no Modo Bluetooth. O botão Fonte piscará em azul para indicar que a soundbar está no modo de emparelhamento.



3. Ative o Bluetooth do seu dispositivo e selecione “**Razer Leviathan V2**” na lista de dispositivos encontrados.
4. Aguarde até que ambos os dispositivos estejam conectados. O botão Fonte mudará para azul fixo para indicar que a soundbar já está conectada ao seu dispositivo.



A Razer Leviathan V2 já está pronta para o uso no Modo Bluetooth.

ATIVE O THX® SPATIAL AUDIO*

Libere todo o potencial da sua Razer Leviathan V2 habilitando o áudio posicional de 360° com o Razer Synapse para uma experiência natural e realista.




**Disponível apenas no Windows 10 de 64 bits e superior.*

5. USO DA SOUNDBAR


BOTÃO LIGA/DESLIGA

Pressione o botão Liga/Desliga para ligar ou desligar a soundbar. O botão Liga/Desliga se acenderá, para indicar que a soundbar está ligada.



BOTÃO FONTE

Com a soundbar ligada, pressione o botão Fonte para passar do Modo PC para o Modo Bluetooth e vice-versa.




i Ao passar para o Modo Bluetooth, será exibida uma luz azul fixa quando a soundbar se reconectar ao último dispositivo conhecido; quando não for encontrado nenhum dispositivo, será ativado o modo de emparelhamento.

BOTÃO BLUETOOTH

Passar para o Modo Bluetooth


Com a soundbar ligada e no Modo PC, pressione o botão Bluetooth para entrar no Modo Bluetooth e reconectar a soundbar ao último dispositivo conhecido. O botão Fonte se acenderá em azul fixo para indicar que a soundbar já está conectada ao seu dispositivo.



i Quando não for encontrado nenhum dispositivo, a soundbar ativará o modo de emparelhamento.


Ativar o modo de emparelhamento

Se quiser emparelhar a soundbar a um dispositivo diferente, ative o modo de emparelhamento. Com a soundbar ligada e no Modo Bluetooth, pressione o botão Bluetooth por 6 segundos para ativar o modo de emparelhamento. Um bipe específico ajudará a notificar que a soundbar já está no modo de emparelhamento. Siga as instruções do seu dispositivo e selecione “**Razer Leviathan V2**” na lista de dispositivos encontrados. O botão Fonte mudará brevemente para azul fixo para indicar que a soundbar já está conectada ao seu dispositivo.




BOTÕES DE CONTROLE DE VOLUME

Pressione os botões de controle de volume para aumentar ou diminuir o volume do modo de fonte atual.



PÉS DA SOUNDBAR

O par adicional de pés removíveis permite que você altere a angulação da soundbar, para garantir que o som seja emitido com o mínimo de obstruções. Dependendo da orientação dos pés, é possível posicionar a soundbar de modo plano ou em um ângulo elevado.



PERSONALIZE SUA EXPERIÊNCIA

Razer Synapse (PC)

Use o aplicativo Razer Synapse* para selecionar uma das predefinições de EQ da soundbar ou para personalizar sua própria predefinição, e até para personalizar seus efeitos de iluminação e sincronizá-los com todos os seus outros dispositivos habilitados para Razer Synapse, para obter uma experiência imersiva de iluminação que seja realmente a sua cara.

**Disponível apenas no modo PC. Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em razer.com/synapse.*

Aplicativo Razer Audio (móvel)

Ficou muito mais fácil fazer a personalização avançada da sua Razer Leviathan V2. Com o aplicativo Razer Audio, você poderá silenciar ou ajustar o volume, personalizar as predefinições de EQ e o recurso de desligamento automático e muito mais.



Razer Audio



Aplicativo Razer Chroma RGB (móvel)

Com 16,8 milhões de cores e uma série de efeitos dentre os quais escolher, use o aplicativo Razer Chroma RGB para alterar os efeitos de iluminação da soundbar a partir do seu dispositivo móvel.



Razer Chroma RGB



6. CONFIGURANDO O RAZER LEVIATHAN V2 ATRAVÉS DO RAZER SYNAPSE


 *Isenção de responsabilidade: É necessário estar conectado à internet para a instalação, atualização e recursos baseados na nuvem. Recomenda-se o registro em uma conta Razer ID, mas é opcional. Todos os recursos listados também estão sujeitos a alteração com base na versão atual do software, no(s) dispositivo(s) conectado(s) e/ou nos aplicativos e software suportados.*

GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto. Esta guia permite que você navegue pela subguia Painel.


Painel

A subguia Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.



Módulos


A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para download e instalação.



Atalhos globais

Vincule as operações ou as funções do Razer Synapse às combinações de teclas personalizadas do periférico Razer que substituem todas as associações específicas do perfil. [Saiba mais sobre os Perfis](#)


Apenas entradas de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidas.



configurações da sua soundbar para liberar todo o seu potencial. As alterações feitas nesta guia são automaticamente salvas no seu sistema e no armazenamento na nuvem.

Som

A subguia Som tem a função de alternar entre estéreo e THX® Spatial Audio, de definir um dispositivo de reprodução secundário e de personalizar as configurações do áudio de entrada e a resposta de frequência da soundbar.



Perfil

Um Perfil é um armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu periférico Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema. Para adicionar, renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros (●●●).

Estéreo / THX® Spatial Audio

Passa do áudio estéreo para o THX® Spatial Audio e vice-versa.

Volume

Ajusta o volume de áudio da soundbar. Você também pode acessar o mixer de volume do Windows do dispositivo de reprodução atual, onde é possível ajustar proporcionalmente o volume geral do sistema ou regular individualmente o volume de cada aplicativo ativo.

Alternar entre Dispositivos de Áudio do PC

Define um dispositivo de reprodução secundário para o qual você pode passar o áudio imediatamente ao pressionar e segurar o botão Fonte da soundbar.

Centralizar Foco


Esta configuração pode ser ativada para direcionar o cenário sonoro para o usuário, de modo a aumentar a nitidez no canal central. Este recurso apresenta os melhores resultados com conteúdos de áudio multicanais.

Equalizador de Áudio

Seleciona uma das predefinições do equalizador disponíveis criadas para obter a melhor experiência de áudio projetada para o equilíbrio, a imersão no jogo, a visualização de filmes ou a reprodução da sua música preferida. Ao ajustar manualmente qualquer predefinição do equalizador, ela será automaticamente definida em Personalizado.

Iluminação

A subguia Iluminação permite que você personalize a iluminação da soundbar.



Brilho

Você pode apagar a iluminação da soundbar desativando a opção Brilho, ou aumentar/diminuir a luminosidade usando o seletor deslizante.

Desligar Iluminação

Esta ferramenta de economia de energia permite que você desative a iluminação da soundbar quando o monitor do sistema for desligado.

Efeitos Rápidos

Vários efeitos rápidos podem ser selecionados e aplicados à iluminação da soundbar, conforme a lista abaixo:

	Nome	Descrição	Como configurar
	Respiração	A iluminação será acentuada e atenuada na(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione até 2 cores ou deixe-as em modo aleatório

	Ciclo de Espectros	A iluminação percorrerá 16,8 milhões de cores indefinidamente	Não requer outras personalizações
	Estático	A soundbar permanecerá iluminada na cor selecionada	Selecione uma cor
	Onda	A iluminação se deslocará pela soundbar na direção selecionada	Selecione uma direção para as ondas

Se tiver outros dispositivos compatíveis habilitados para o Razer Chroma, você pode sincronizar seus efeitos rápidos com o dispositivo Razer clicando no botão Sincronização do Chroma ().

 *Somente dispositivos compatíveis com o efeito de iluminação selecionado serão sincronizados.*

Efeitos Avançados


A opção Efeitos Avançados permite que você escolha um Efeito Chroma para utilizar no seu periférico habilitado para Razer Chroma. Para começar a criar seu próprio efeito Chroma, basta pressionar o botão Chroma Studio ().

GUIA PERFIS

A guia Perfis é um modo conveniente de gerenciar todos os seus perfis e vinculá-los aos seus jogos e aplicativos.

Dispositivos


Veja quais jogos estão vinculados aos perfis de cada dispositivo ou qual Efeito Chroma está vinculado a um jogo específico usando a subguia Dispositivos.



Você pode importar Perfis / Efeitos Chroma do seu computador ou da nuvem através do botão Importar () ou criar novos perfis dentro do dispositivo selecionado ou novos Efeitos Chroma para jogos específicos usando o botão Adicionar (). Para renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros (). Cada perfil pode ser configurado para ser automaticamente ativado quando você executar um aplicativo usando a opção Conectar Jogos.

Jogos Conectados


A subguia Jogos vinculados lhe dá a possibilidade de adicionar jogos, visualizar dispositivos vinculados aos jogos ou procurar jogos adicionados. Você também pode organizar os jogos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os jogos adicionados continuarão listados aqui, mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer.



Para vincular jogos a Efeitos Chroma ou a dispositivos Razer conectados, basta clicar em qualquer jogo da lista e, em seguida, clicar em **Selecionar um dispositivo e seu perfil para abrir automaticamente durante o jogo** para selecionar o Efeito Chroma ou o dispositivo Razer com o qual será vinculado. Uma vez conectado, você pode clicar no botão Outros (●●●) do dispositivo ou Efeito Chroma correspondente para selecionar um perfil ou Efeito Chroma específico.

JANELA CONFIGURAÇÕES

A janela Configurações, acessível clicando-se no botão (⚙️) do Razer Synapse, permite configurar o comportamento de inicialização e o idioma de exibição do Razer Synapse, ver os guias principais de cada dispositivo Razer conectado ou executar o restauro das configurações de fábrica em qualquer dispositivo Razer conectado.



Guia Geral

A guia Geral permite que você altere o idioma de exibição, o comportamento de inicialização, o tema e a exibição de notificações na tela do software. Você também pode sincronizar seus perfis com a nuvem manualmente (↺) ou ver o guia principal de todos os dispositivos Razer conectados e módulos instalados.

Guia Painel

Use a guia Painel para personalizar recomendações de dispositivos Razer com base no seu setup, e os jogos que você joga serão exibidos no Painel.

Guia Redefinir

A guia Redefinir permite que você execute o restauro das configurações de fábrica em todos os dispositivos Razer com memória integrada conectados e/ou o restauro dos tutoriais do Razer Synapse, para se familiarizar novamente com os novos recursos do Razer Synapse na próxima vez que o iniciar.



Todos os perfis armazenados na memória integrada do dispositivo selecionado serão apagados ao se fazer restauro de um dispositivo Razer.

Guia Sobre

A guia Sobre exibe breves informações do software e a declaração de direitos autorais, e fornece links relevantes para seus termos de uso. Você também pode utilizar esta guia para verificar atualizações de software ou para ter acesso rápido às comunidades sociais da Razer.

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso da Razer Leviathan V2, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

- Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber assistência.
- Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.
- Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize no nível ideal.
- Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos de tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 86 dB por 8 horas ao longo do dia. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados de tempo. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

A Razer Leviathan V2 requer uma manutenção mínima para manter-se em condições ideais. Recomendamos que você limpe a soundbar e o subwoofer uma vez por mês usando um pano macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

8. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2024 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

THX and the THX Logo are the property of THX Ltd., registered in the U.S. and other countries.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Leviathan V2 (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.